


電気あんか

品
番

DSA-A2019

保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。
本製品は家庭用として作られています。
本来の目的以外や、異常な環境下で使用しないでください。
故障の原因になります。






もくじ

安全上のご注意	1-2
各部の名称	3
使い方	4
お手入れと保管	5
修理・サービスを依頼いただく前に	5
アフターサービス	6
仕様	6
保証書(持込修理)	7





●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。
●本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意






- ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じることが想定される内容を〔危険〕〔警告〕〔注意〕の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 危険	取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

-   このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。
-   このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただける場所に必ず保管してください。

 危険	
 分解禁止 修理技術者以外の人は絶対に分解や修理・改造をしない ●発火したり、異常動作したりしてケガをする恐れがあります。	 傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に交換・分解・修理・改造をしない ●火災や感電の原因になります。電源プラグや電源コードが破損したときはただちにご使用を中止し、当社サービスセンターにご相談ください。
 本体に水や飲み物をかけない ●内部に水分が入ると、感電や故障の原因になります。すぐに使用を中止し、お買上げの販売店まで点検をご依頼ください。	

安全上のご注意

⚠ 警告



AC100V以外では使用しない

- 火災・感電の原因になります。



犬や猫など、ペットの暖房として使用しない

- ペットが本体やコードを傷め、火災の恐れがあります。



折り曲げたり、カバーを外したり、裏返しにしたりして使用しない

- 適正な温度が得られなく、火災や故障の原因になります。



ヤケド・低温ヤケドにご注意

- 本製品をご使用いただく際は、ヤケドや低温ヤケドに十分にご注意ください。
- 低温ヤケドとは、比較的低い温度(40℃～60℃)でも長時間、身体の同じ場所が温められていると、ヤケドと同じ症状を起こすことを言います。
- 特に、乳幼児、お子様、高齢者、病气などでご自分の意思表示ができない方、皮膚感覚の弱い方、深酒や眠気を誘う薬(睡眠薬、風邪薬など)を服用されたり、疲労の激しい方は、単独で使用しないでください。



梱包用ポリ袋などは、幼児の手の届かないところに保管する

- 被るなどすると、口や鼻をふさぎ、窒息の原因になります。



⚠ 注意



乳幼児や身体の不自由な方には、付き添いなしでは使用させない

- 乳幼児や身体の不自由な方だけでは使用させないようにご注意ください。ヤケドや火災の恐れがあります。



プロテクター部を折り曲げたり、強い衝撃を加えたり、乱暴な取り扱いをしない。傷付けたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。

電源コードは本体に絶対に巻きつけない

- プロテクター部より、断線・ショート・発火・焼損の恐れがあります。



長時間同じところを温め続けない

- 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を温めていると低温ヤケドを起こす恐れがあります。



製品を腰の下や足にはさんで使用しない

- 低温ヤケドの恐れがあります。
- 本体の変形や正常な動きができなくなるなど、故障の原因になります。



次のような場所、環境では使用しない
故障の原因になります

- 屋外
- 異常な低温下などの環境



運転中に電源プラグをコンセントから抜かない

- 感電・ショート・故障の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

- ケガやヤケド、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く


- 感電・ショートして発火する恐れがあります。



製品は定期的にお手入れをする

- ホコリや汚れがたまると、発火・発煙・暖房効率の低下などの恐れがあります。

各部の名称



●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

使い方




お願い

- 初めてご使用の場合に、接着剤のニオイや煙が少し出ることがありますが、ご使用に伴い消えます。念のため、十分に換気を行ってください。
※この現象は異常ではありません。


1. おやすみの約 15 分前に予熱をする

- 電源プラグを AC100V のコンセントにしっかりと根元まで差し込んでください。



2. おやすみになるとき

- ※低温ヤケド防止のため、身体から離してご使用ください。
- ※直接皮膚に触れないように厚手のタオル・毛布などで包んでください。




注意

- 電気毛布など他の採暖用器具と併用しないでください。
- 足温器など他の用途に使わないでください。

3. 使用後は電源プラグを抜く

- 電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
- ※外出時や長時間使用しないときは必ず電源プラグを抜いてください。



お手入れと保管





お願い

定期的にお手入れを行ってください。

- ホコリや汚れがたまると、発火・発煙・暖房効率の低下などの恐れがあります。

- 電源を切り、電源プラグを抜いて、本体が十分に冷えたことを確認してから、お手入れしてください。

お手入れについて

本体		汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。
電源プラグ		長時間ご使用になると、電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。

- ※水や中性洗剤以外では拭かないでください（樹脂や塗装部分の変色、変質する恐れがあります）。
- ※殺虫用、整髪用などのスプレーをかけないでください。破損・変質の原因になります。

《保管について》

- 保管の前は、必ずお手入れを行ってください。
- お手入れ後、梱包ケースに入れるかポリ袋を被せて、湿気の少ない場所に保管してください。

修理・サービスを依頼いただく前に

故障かなと思ったときは、次のことを調べていただいた上、異常がある場合は使用を中止し故障や事故の防止のため必ず販売店または当社サービスセンターへご相談ください。

症状	原因と対策
電源プラグが熱くなる	<ul style="list-style-type: none">●コンセントの差し込みがゆるくなっている。 →コンセントがゆるい場合は使用を中止してください。●延長コード、タコ足配線などの状態で使用している。 →延長コード、タコ足配線などの状態での使用は避け、電源プラグをコンセントに直接差し込んでください。 <p>通常でも電源プラグは約 40～50℃程度の熱を持ちます。異常ではありません。</p>

上記の処置をしても直らなかった場合は、お買上げの販売店へ点検・修理をご相談ください。

- 修理技術者以外の方は絶対に分解や修理・改造をしないでください。

発火したり、異常動作したりしてケガをする恐れがあります。

※修理には特殊な技術が必要です。

アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、まずはお買上げの販売店または当社サービスセンターへご相談ください。

- ①この取扱説明書には保証書が付いています。お買上げの際に販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
 - ②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
 - ③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理を致します。詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。
 - ④本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について、適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意が無い限り、第三者への開示または提供は致しません。

仕 様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	21W
安全装置	温度ヒューズ 115℃
製品寸法(約)	幅260×奥行310×高さ25mm
製品質量(約)	280g
電源コード長(約)	2.0m
温度調節器	サーモスタット

- 製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

ZEPEAL  株式会社 **電響社**

サービスセンター (製品の使い方や修理などに関するお問合せ)

☎:0120-070-440 [受付時間] 10:00~12:00・13:00~17:00
(土曜、日曜、祝日、当社休業日を除く)

住所:〒601-8347 京都府京都市南区吉祥院観音堂南町1番57号(電響社サービスセンター) FAX:075-681-0886

Ver.1.2