

2020年5月18日

弊社製品ご購入のお客様へ

大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号  
株式会社 電響社

## 電子レンジご使用上のお願い

日頃は弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

弊社製品の電子レンジ(AR-G18H・DR-G1818F)を安全にご使用いただくため、次の項目にご注意いただけますようお願いいたします。

- 誤ってタイマーつまみに触れた場合、運転を開始してしまう可能性があります。庫内が点灯、動作音がしていないことをご確認ください。
- 庫内に何も入れずに加熱はしないでください。
- 庫内に付着した油や食品かすを放置したまま加熱すると、発火、発煙することがあります。
- 食品を加熱しすぎると、発火や発煙することがあります。
- 飲み物や油脂分の多い液体を加熱しすぎた場合、突然沸騰して飛び散る(突沸現象) ことがあります、やけどの原因になります。
- ご使用の際には、今一度、取扱説明書の安全上のご注意をご覧くださいますようお願い申し上げます。

※異常がある場合は、ご使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店または当社サービスセンターへご相談ください。

【お問い合わせ窓口】 電響社サービスセンター

フリーダイヤル 0120-070-440

受付時間：10:00～12:00・13:00～17:00

(土曜、日曜、祝日、当社休業日を除く)

お客様には、発煙・発火・火災など重大事故につながらないように、引き続き安心してご使用いただけますよう、今一度、取扱説明書の【安全上のご注意】をご覧くださいますようお願い申し上げます。