


# ZEPEAL 取扱説明書

## 手回し充電ライト 保証書付

**型番 DJL-H163**

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。



**!** **お願い** 初めてご使用の場合は、フル充電後に、使用や保管を行ってください。



●イラストと実際の製品は異なる場合があります。

## 安全上のご注意

- ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じることが想定される内容を [危険][警告][注意] の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

**!** **危険** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。

**!** **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**!** **注意** 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

**!** このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

**!** このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただける場所に必ず保管してください。

## アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、まずはお買上げの販売店または当社サービスセンターへご相談ください。

①この取扱説明書には保証書が付いています。お買上げの際に販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。

②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。

③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理を致します。詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。

④本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造切後6年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて  
株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について、適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意が無い限り、第三者への開示または提供は致しません。

## 仕様

本体

電源	リチウムイオン充電電池(内蔵):DC3.7V 2200mAh
定格入力	DC5V 1A (入力端子:USB Micro-B)
出力端子	USB-A×1
使用温度範囲	-10℃~55℃ (ライト・点滅灯使用時)
充電温度範囲	0℃~45℃ (内部・外部に充電時)
製品寸法(約)	幅154×奥行38×高さ68mm
製品重量(約)	220g (付属品を含まない)

付属品

充電用コード	端子:USB-A—USB Micro-B/USB Type-C
	充電用コード長(約):0.8m

●製品の品質向上のため、仕様は予告なく変更する場合があります。

《電池持続時間》※フル充電時の連続最大持続時間

ライト使用時	約10時間
点滅灯使用時	約25時間

※あくまで目安であり、可動時間を保証するものではありません。

**Denkyosh** 株式会社 電響社

**サービスセンター** (製品の使い方や修理などに関するお問い合わせ)

**☎:0120-070-440** [受付時間]10:00~12:00・13:00~17:00  
(土曜、日曜、祝日、当社休業日を除く)

FAX:075-681-0886

住所:〒601-8347 京都府京都市南区吉祥院観音堂南町1番57号(電響社サービスセンター)

Ver.2.2

### ⚠ 危険

- !** **絶対に分解や修理・改造をしない**  
●発火したり、異常動作したりしてケガをする恐れがあります。
- !** **傷んだ充電用コードは、絶対に交換・分解・修理・改造をしない**  
●火災や感電の原因になります。充電用コードが破損したときはただちにご使用を中止し、ご使用の機器が推奨している充電用コードを使用してください。

### ⚠ 警告

- !** **真水・水道水以外の液体(洗剤や入浴剤の入った水、温泉水、高温のお湯、プールの水、海水など)をかけたり、水の中に入れて、丸洗したりしない**  
●ショート・感電・故障の恐れがあります。  
●防滴性能を保つために、差込口カバーを完全に閉めてください。  
●強い水しぶきをかけないでください。  
●浴室など水のかかるところで使用しないでください。  
●雨水など大量の水がかかる場所で使用しないでください。
- !** **隙間にピンや針金などの金属物や異物、指を入れない**  
●感電や異常動作して、ケガや故障する恐れがあります。  
●異物が入ったときは、使用を中止しお買上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
- !** **充電用ハンドルを持って、本体をぶら下げたり、振り回したりしない**  
●ケガや破損の原因になります。

- !** **梱包用ポリ袋などは、幼児の手の届かないところに保管する**  
●被るなどすると、口や鼻をふさぎ、窒息の原因になります。

### ⚠ 注意

- !** **不安定な場所に置かない**  
●転倒、落下し、故障の原因になります。
- !** **本体に強い衝撃を与えない**  
●ケガや故障の原因になります。
- !** **高温の環境に置かない**  
●故障の原因になります。
- !** **LED発光部を直視しない**  
●眼を痛める恐れがあります。
- !** **長時間、連続して充電用ハンドルを回さない**  
●連続して充電用ハンドルを回すと、本体表面の温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温ヤケドの原因になります。

**!** **以下の異常が発生した場合、使用を中止し、当社サービスセンターにご相談ください**

- 本体内部が濡れた場合。
- 本体が破損した場合。
- 本体から煙、火花が出た場合。
- LED発光部が点滅、破損した場合。

**!** **製品は定期的にお手入れをする**

- ホコリや汚れがたまると、発火・発煙などの恐れがあります。

**!** **充電時に水がかからないようにする**

- 差込口カバーが開いた状態では防滴仕様ではありません。

