株式会社 電響社

弊社製品を長年ご愛用いただいているお客様へ

平素より弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

長年ご使用いただいております電気製品につきましては、ご使用状況やご使用環境による経年劣化により、製品内外の部品や配線、電源コード等に傷みや劣化が進み、発煙、発熱、発火等に結びついてしまうケースがございます。

外見上に不具合や異常がなくても、製品の安全性が低下しているおそれがありますので、以下の点に十分にご注意いただいた上でご使用いただけますよう、よろしくお願いいたします。

- ▼ 安全にご使用いただくため、取扱説明書をよくお読みいただき、記載された方法で定期的に点検 やお手入れを行ってください。
- ▼ 製品により目安は異なりますが、ご購入およびご使用開始から 5~10 年以上(※)が経過した製品 については、状態によりお買い替えも含めご検討をお願いいたします。
 - (※) 扇風機等、経済産業省の「長期使用製品安全表示制度」で定められた電気用品の本体ラベルには、「製造年」および「設計上の標準使用期間」を表示しております。
- ▼ ご使用にならない時は、必ず電源を切り、電源コードを抜いてください。
- ▼ 電源コードに破損や被覆の破れが見られる場合、異常な発熱や異臭がある場合、また電源コード に触れた際に不安定な動作や接触不良があるような場合は、ただちにご使用を中止してください。

ご不明の点がございましたら、当社コールセンター(0120-070-440)までお問い合わせください。

■「設計上の標準使用期間」について

「設計上の標準使用期間」とは、標準的な使用条件下における電気部品等の劣化を想定した設計上の製品寿命を示しております。この期間を超えて使用された場合は、部品等の劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

またこの期間は、製品の無料修理を規定した保証期間とは異なります。

以上