


リモコンタワーファン

型番 **DT-TK120P**

保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上正しく安全にご使用ください。
お読みになったあとは保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめ取扱説明書とともに大切に保管してください。
また、本製品は家庭用として作られています。ご使用前に、必ず「安全上のご注意」をお読みください。






もくじ

安全上のご注意	1-2
各部の名称	3
組み立て方	4
操作の仕方	5-7
お手入れと保管	8
長年ご使用の製品はよく点検を	9
長期使用製品について	9
アフターサービス	10
仕様	10
保証書(持込修理)	11





- イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。
- 本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

- ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただかなければならないことを説明しています。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じると想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 危険	取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

-   このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。
-   このような絵表示は、必ず実行しなければならない内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただける場所に必ず保管してください。

 危険	
 絶対に分解や修理・改造をしない ●発火や異常動作して感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。 分解禁止	 傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に交換・分解・修理・改造をしない ●ショートなどによる感電や火災の原因になります。 破損したときはただちにご使用を中止し、販売店または当社コールセンターにご相談ください。 分解禁止
 湿気の多いところや水のかかるところへの設置は避け、水につけたり、水をかけたりしない ●ショートなどによる感電や火災の原因になります。 水ぬれ禁止	

 警告	
 AC100V以外では使用しない ●発熱による火災・感電の原因になります。	 お子さまや意思表示が困難な方に使用させたり、乳幼児の手が届くところで使用したりしない ●感電やケガの恐れがあります。
 コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない(延長コード・電源タップ・タコ足配線などの状態で使用しない) ●他の機器と併用したり、定格を超えたりすると分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。	 本体の上に布類や衣類をかけて使用しない ●故障の原因になります。
	 吸気口、吹出口の中や可動部へ指などを入れない ●ケガをする恐れがあります。

安全上のご注意

警告



濡れ手禁止

電源プラグを濡れた手で抜き差ししない
●感電の原因になります。



プラグを抜く

お手入れ・収納などをする際は、**電源プラグをコンセントから抜く**
●予期せぬ要因で動作し、感電やケガの原因になります。



梱包用ポリ袋などは、幼児の手の届かないところに保管する
●被るなどすると、口や鼻をふさぎ、窒息の原因になります。



プラグを抜く

異常時（大きな騒音や振動など）は、**運転を中止して電源プラグを抜く**
●異常が生じた場合は、速やかに電源プラグをコンセントから抜き、お買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。
●異常のまま運転を続けると故障・感電・火災の原因になります。

注意



次のような場所、環境では使用しない
故障の原因になります
●屋外
●水がかかるところや湿度が高いところ
●異常な高温・低温などの環境
●ホコリや金属片の多いところ
●油や薬品のかかるところ
●ガスレンジや引火性スプレーのあるところ
●火気など熱源に近いところ
●直射日光のあたるところ



運転中に**電源プラグをコンセントから抜かない**
●感電・ショート・故障の原因になります。



水平でない場所や不安定な場所に置かない
●故障や事故、ケガの恐れがあります。



電源プラグや電源コードの損傷につながるようなことはしない
（傷付ける・加工する・熱器具に近づける・無理に曲げる・ねじる・引っ張る・束ねた状態で使用する・重いものをのせるなど）



畳や床などの上でベースを引きずらない
●畳や床を傷付ける恐れがあります。

●ショートなどによる感電や発火の原因になります。電源プラグや電源コードが破損したときは、ただちにご使用を中止し、当社コールセンターにご相談ください。
※電源コードを束ねている結束バンドは必ず外してご使用ください。



本体の隙間にピンや針金などの金属物や異物を入れない
●感電や異常動作して、ケガや故障する恐れがあります。
●異物が入ったときは、ご使用を中止しお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。



カーテンなどを吸い込んだり、首振りがさまたげられたりしない安定した場所で使用する
●予期せぬ事故につながる恐れがあります。



スプレー（殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤など）をかけない
●変形・破損する恐れがあります。



犬や猫など、ペットがいる部屋で使用するときは十分注意する
●ペットが本体やコードを傷め、火災につながる恐れがあります。



風を長時間、直接身体にあてない
●健康を害することがあります。



洗濯物の乾燥にご使用される際は、洗濯物が飛ばないようにしっかり固定する
●予期せぬ事故につながる恐れがあります。



電源プラグや電源コードが傷んでいる場合、ゆるんだコンセントで差し込みが不完全な場合は使用しない
●ショートなどによる感電や発火の原因になります。
※電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



製品は定期的にお手入れをする
●ホコリや汚れがたまると、発火・発煙などにつながる恐れがあります。




電源プラグを抜くときは電源コードを持たず**に必ず先端の電源プラグを持って引き抜く**
●電源コードが断線してショートなどによる感電や発火の原因になります。

各部の名称

前面

後面



首振り角度

左右(自動)約70度

ベース

ベース(前)
(ネジ穴1箇所)



ベース(後)
(ネジ穴2箇所)


付属品

両頭差替ドライバー

面ファスナー

リモコン

リチウム電池(動作確認用)×1



※組み立て時に使用
します。



型番：CR2025

付属の電池は工場出荷時に同梱
していますので自己放電のため、
寿命が短くなっている場合が
あります。操作しにくい場合は、
電池を交換してください。

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。


※左右の角度調節は手動で行わないでください。故障の原因になります。

組み立て方

！
お願い


●ベースを取り付けずに、運転させないでください。

1




本体の吹き出し口を上向きにして台などに乗せ、ベース(後)の中央のくぼみに電源コードを通してください。

2




ベース(前)のツメをベース(後)のツメに重ねて確実に押し込んでください。
※電源コードを挟まないように、ご注意ください。

3



ネジ(×3)をベースに差し込み、付属のドライバーを使用して本体とベースをしっかりと固定してください。

4



電源コードをベース(後)の3箇所コードガイドに通してください。
※電源コードは無理に引っ張らないでください。

！
注意


ゴム素材や軟質の塩化ビニール素材の床や物などの上に、長期間本体を置かない
●ゴム素材や軟質の塩化ビニール素材への色移りや付着、変質の原因になります。

操作の仕方

操作部

- 運転する時は、最初に「切/入」ボタンに触れてください。
- 運転中に停電したり、電源プラグを抜いたりした場合は、「切」の状態になりますので、初めから操作をやり直してください。
- 操作部の一部が温かくなりますが、マイコンなどの電力消費(※)によるもので故障ではありません。そのまま続けてご使用ください。

※ご使用にならないときは、安全と節電のため
電源プラグをコンセントから抜いてください。
運転をしていなくても、約1Wの電力を消費します。




「切/入」ボタン

「切/入」ボタンに触れると運転を開始します。
もう一度触れると運転を停止します。



「風量」ボタン

運転中に「風量」ボタンに触れるごとに、風量が変わります。
風量表示ランプを見ながら操作してください。



「首振り」ボタン


運転中に「首振り」ボタンに触れると、首振りを開始します。
もう一度触れると停止します。



「切タイマー」ボタン

「切タイマー」ボタン

運転中に「切タイマー」ボタンに触れるとタイマー時間が変わります。
切タイマー表示ランプを見ながら操作してください。




- 時間の経過とともに切タイマー表示ランプが変わり、運転停止までの目安となる時間を表示します。
- 設定時間に達しますと、全ての切タイマー表示ランプが消え自動的に運転が停止します。




「モード」ボタン

運転中に「モード」ボタンに触れるごとに、設定が切り替わります。




操作の仕方

「リズム」風量パターン



- 弱・中・強の各風量設定ごとに、風量がリズムカルに切り替わります。(左図参照)

「おやすみ」風量パターン



- 設定された風量から、30分ごとに自動的に風量が下がります。(左図参照)
- ※自動的に運転を停止する設定ではありません。切タイマーを併用してのご使用を推奨します。


快眠を誘うように徐々にやさしい風量に変化します。(弱リズム風の場合は、弱リズム風で運転を続けます)。

操作の仕方

リモコン

リモコンの送信部を本体のリモコン受信部に向けて、「切/入」ボタンを押して操作してください。

- リモコンの使用できる範囲は約3mです。



お願い

- リモコンの送信部に傷を付けしないでください。
- リモコンの操作ボタンを2個以上同時に押さないでください。
- リモコンを落としたり、踏んだり、液状のものをかけたりしないでください。


※次のところではリモコンの操作ができないことがあります。

- 本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物があるところ。
- インバーター照明器具などを使用しているところ。
- 本体のリモコン受信部に直射日光や照明器具などの強い光が当たるところ。

リモコン電池の入れ替え（リチウム電池：CR2025）


1

リモコン裏側の下部にあるフタを矢印の方向に引き出します。



2

付属のリチウム電池（CR2025）の+を上にして入れ、フタのツメをリモコンの溝に入れ「カチッ」と音がするまで押し込みます。



お願い

- 動作しにくくなった場合は、新しい電池と交換してください。
- 液もれによる故障の恐れがあるため、長期間使用しないときは電池を取り出してください。
- 液もれが起こった場合は、液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- 使用済みの電池は、お住まいの地域のゴミ分別方法に従って廃棄してください。
- 電池の「+・-」を間違えないように正しく入れてください。



注意

電池を火の中に入れて、加熱・分解・改造をしない


- 発熱・破裂による液もれやケガの原因になります。
- リモコンや電池は乳幼児の手の届くところに置かない
- 電池の誤飲の原因になります。

万一、電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

面ファスナーの貼り付け方

付属の面ファスナーの片面をリモコン裏側に貼り、もう片面を本体背面左上に貼り付けてください。

- リモコンの紛失を防ぐために、面ファスナーの貼り付けを推奨しています。



お手入れと保管







電源プラグを濡れた手で抜き差ししない

●感電の原因になります。

お手入れ・収納などをする際は、電源プラグをコンセントから抜く


●予期せぬ要因で動作し、感電やケガの原因になります。

お手入れについて

電源プラグ		電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
本体		汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。
吸込口 吹出口		ホコリは掃除機で吸い取ってください。
フィルター		フィルターを本体から取り外し、ホコリを掃除機で吸い取ってください。

※水や中性洗剤以外では拭かないでください。樹脂や塗装部分が変色・変質する恐れがあります。
 ※殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤などのスプレーをかけないでください。破損・変質の原因になります。


フィルターの取り外し方




フィルターカバーの上部を手前に引いて外します。

フィルターの取り付け方

※フィルターは必ず取り付けてください。



1 フィルターを取り付け、枠下部の穴にフィルターカバーの「ツメ」を差し込みます。



2 枠上部の穴に、フィルターカバーの「ツメ」を差し込みます。

《保管について》

- 〈お手入れについて〉の方法に従って、お手入れしてください。
- 梱包ケースに納め、湿気の少ないところに保管してください。
- 製品は異常な高温・低温などの環境で保管しないでください。

長年ご使用の製品はよく点検を

★こんな症状はありませんか？

- 電源を入れても運転しない。
- 運転しても回転が遅く、不規則。
- モーター部が異常に熱い。
- 異常な音ができる。
- コゲくさいニオイがする。

★異常があれば

ご使用中止！！
事故・モーター焼損の防止のために、
すぐに運転を停止し、コンセントから
電源プラグを抜いて必ず販売店または
当社コールセンターにご相談ください。

長期使用製品について

※製造年と設計標準使用期間は、長期使用製品安全表示制度に基づいて表示しています。

【本体への表示内容】

※経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示をしています。



【製造年】（本体に西暦4桁で表示してあります）

【設計標準使用期間】 6年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至る恐れがあります。

【設計上の標準使用期間とは】

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■標準的な使用条件 日本産業規格（JISC9921-1）及び
（社）日本電機工業会自主基準 HD-116-3 による

環境条件	電圧	単相交流 100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設定条件	標準設置（製品の取扱説明書による）
負荷条件		定格負荷（風速）（製品の取扱説明書による）
想定時間など	1日あたりの使用時間	8(h/日)
	1日使用回数	5(回/日)
	1年間の使用日数	110(日/年)
	スイッチ操作回数	550(回/年)
	首振り運転の割合	100(%)

●「経年劣化」とは

長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化のことです。

アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、お買上げの販売店または当社コールセンターへご相談ください。

- ①この取扱説明書には保証書が付いています。お買上げの際に販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理を致します。詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。
- ④本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後8年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について、適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意がない限り、第三者への開示または提供は致しません。

仕 様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力(強風時)	23W/25W
製品寸法(約)	幅220×奥行220×高さ730mm
製品質量(約)	2.3kg
電源コード(約)	1.6m

- 製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

Denkyosh 株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター

☎:0120-070-440

受付時間

10:00～12:00・13:00～17:00
(土曜、日曜、祝日、当社休業日を除く)

ホームページでのお問合せはこちら

右側の QRコードを読み込んで
いただくか、検索フォームから
【電響社 お問合せ】とご検索ください。

QRコード



<https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/>

※ 通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。